


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 15/08/2024
Cliente:		DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio:	005290
Endereço:		RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor:	fracionamento manual
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,00 Kg	d1:	0,01 Kg
Modelo	2096h	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	11824906	Carg. Mín. :	0,20 Kg	d2:	0,01 g
Identific.	B-15			e2:	--
Local de calibração: <input checked="checked" type="radio"/> Cliente		<input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:	50,00 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		20,000 Kg
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg	A B C D E F
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	Indicador 
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
25,00 Kg	24,99 Kg	-0,01 Kg	Leitura canto E	N/A	
40,00 Kg	39,97 Kg	-0,03 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,00 Kg	49,96 Kg	-0,04 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
40,00 Kg	39,97 Kg	-0,03 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
25,00 Kg	24,99 Kg	-0,01 Kg			
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	25,000	0,100	25,100
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	PROVA DE FIDELIDADE		
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	1 25,000 Kg	2	25,000 Kg
DEPOIS			3 25,000 Kg	4	25,000 Kg
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Equipamento conforme: SIM		
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>		
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg	Padrões de trabalho utilizados:		
50,00 Kg	50,00 Kg	0,00 Kg	jogo de peso 23		
40,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	20kg: 81+82		
25,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg			
10,00 Kg	2,50 Kg	0,00 Kg			
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg			
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg			
			Técnico:		Reg. IPEM
			vinicius gomes		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.