


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 27/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	002170
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	GRANEL FRACIONADOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	25,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2096H-4	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	10757084	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	B-77			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	25,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		
	ANTES		10,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto A	10,000 Kg	A B C D E F
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	10,000 Kg	Indicador
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	10,000 Kg	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	10,000 Kg	
12,500 Kg	12,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A	Indicador
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A	
			TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
12,500 Kg	12,500 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg			
			PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg	
---	---	---	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras:	±0,04%	IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	20kg: 81+82		
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
				Técnico:	Reg. IPEM
				vinicius gomes	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.