


Dados Cadastrais:

O.S:021281		Data: 17/08/2024	
Cliente:	DOREMUS		Patrimônio: 001452
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor: PESAGEM OLEO NÃO ALERGENICO
Cidade:	GUARULHOS	Estado: SP	CNPJ: 54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10170525	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	BA-14			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,00 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 1000,00 g		
ANTES			Leitura canto A	1000,01 g	A B C D E F
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,00 g	Indicador
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,00 g	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	1000,00 g	
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	Leitura canto E	N/A	Indicador
2050,00 g	2049,96 g	-0,04 g	Leitura canto F	N/A	
4100,00 g	4099,91 g	-0,09 g	TESTE DE MOBILIDADE em g		
2050,00 g	2049,96 g	-0,04 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	2000,00	0,50	2000,50
500,00 g	500,00 g	0,00 g	PORTARIA		
0,50 g	0,50 g	0,00 g	157/22	X	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	63/44		
DEPOIS			PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	1	2000,00 g	2
0,500 g	0,500 g	0,000 g	3	2000,00 g	4
500,000 g	500,000 g	0,000 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g	Equipamento conforme: SIM		
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.</i>		
4100,000 g	4100,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:		
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g	jogo de peso 23		
500,000 g	500,000 g	0,000 g			
0,500 g	0,500 g	0,000 g			
0,000 g	0,000 g	0,000 g			
			Técnico:		Reg. IPEM
			VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.