


Dados Cadastrais:

O.S:021281				Data: 27/08/2024	
Cliente: DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio: 004116		Endereço: RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62	
Local / Setor: GRANEL		Cidade: GUARULHOS		Estado: SP	
CNPJ/CPF: 54.289.830/0001-00					

Especificações do Equipamento:

Fabricante: TOLEDO	Capac. 1: 50,000 Kg	d1: 0,005 Kg
Modelo: 2090	Capac. 2:	e1: Kg
Nº Serie: 12772701	Carg. Mín. : 0,100 Kg	d2: 0,005 g
Identific.: BAL-16		e2: --
Local de calibração: <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho: 50,000 Kg
		Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENRICIDADE			PORTARIA	
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg				
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg	<input type="text" value="A B C D E F"/>		Indicador 
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg			
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A			
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A			
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			157/22 X	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	63/44	X
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg			
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme: SIM				
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	20kg: 81+82				
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
			Técnico: vinicius gomes		Reg. IPREM: 10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.