


| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------|----|-------------------|-------------------------|
| Dados Cadastrais: | | | | O.S:021281 | Data: 28/08/2024 |
| Cliente: | DOREMUS ALIMENTOS LTDA | | | Patrimônio: | 004164 |
| Endereço: | RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62 | | | Local / Setor: | nutrimix sala 1 |
| Cidade: | GUARULHOS | Estado: | SP | CNPJ/CPF: | 54.289.830/0001-00 |

Especificações do Equipamento:

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Fabricante | TOLEDO | Capac. 1: | 50,000 Kg | d1: | 0,005 Kg |
| Modelo | 2090 | Capac. 2: | | e1: | Kg |
| Nº Serie | 12772692 | Carg. Mín. : | 0,100 Kg | d2: | 0,005 g |
| Identific. | BAL-19 | | | e2: | -- |
| Local de calibração: | <input checked="" type="radio"/> Cliente | <input type="radio"/> Oficina interna | Ponto de trabalho: | 50,000 Kg | Classe III |

| TESTE DE PESAGEM | | | EXCENTRICIDADE | | | |
|------------------|---------------|----------|---|---------------------|--|----------|
| CARGA | LEITURA | ERRO | Centro da plataforma: 20,000 Kg | | | |
| | ANTES | | Leitura canto A | 20,000 Kg |  <p>Indicador</p> | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto B | 20,000 Kg | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto C | 20,000 Kg | | |
| 2,500 Kg | 2,500 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto D | 20,000 Kg | | |
| 10,000 Kg | 10,005 Kg | 0,005 Kg | Leitura canto E | N/A | | |
| 25,000 Kg | 25,010 Kg | 0,010 Kg | Leitura canto F | N/A | | |
| 50,000 Kg | 50,025 kg | 0,025 kg | TESTE DE MOBILIDADE em Kg | | | PORTARIA |
| 25,000 Kg | 25,010 Kg | 0,010 Kg | Leitura sem a sobrecarga | Sobrecarga aplicada | Leitura após sobrecarga | 157/22 X |
| 10,000 Kg | 10,005 Kg | 0,005 Kg | 25,000 | 0,100 | 25,100 | 63/44 |
| 2,500 Kg | 2,500 Kg | 0,000 Kg | PROVA DE FIDELIDADE | | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | 1 25,000 Kg | 2 25,000 Kg | | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | 3 25,000 Kg | 4 25,000 Kg | | |
| | DEPOIS | | Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão | | | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | Equipamento conforme: SIM | | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças. | | | |
| 2,500 Kg | 10,000 Kg | 0,000 Kg | Incertezas expandida das leituras: ±0,04% | | | |
| 10,000 Kg | 25,000 Kg | 0,000 Kg | IT - 26 Rev. 02 | | | |
| 25,000 Kg | 40,000 Kg | 0,000 Kg | Padrões de trabalho utilizados: | | | |
| 10,000 Kg | 25,000 Kg | 0,000 Kg | jogo de peso 23 | | | |
| 2,500 Kg | 10,000 Kg | 0,000 Kg | 20kg: 81+82 | | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | | | | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | | | | |
| | | | Técnico: | | Reg. IPEM | |
| | | | vinicius gomes | | 10002784 | |

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.