

Dados Cadastrais:

O.S:021281				Data: 23/08/224	
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	004200
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	CHOCOLATE FABRICA 3
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	TI-310	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	12754627	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	BAL-30			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	20,000 Kg	 Indicador
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	<b>TESTE DE MOBILIDADE em Kg</b>		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg			
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg			
			<b>PROVA DE FIDELIDADE</b>		
			1 25,000 Kg	2 25,000 Kg	
			3 25,000 Kg	4 25,000 Kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	<b>Equipamento conforme:</b> SIM		
---	---	---	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	20kg: 81+82		
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
			<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEN</b>	
			vinicius gomes	10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.