

Dados Cadastrais:

Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	n/c
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AMOSTRA CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	15,000 kg	d1:	0,005 kg
Modelo	PRIX3 /16	Capac. 2:	30,000 kg	e1:	0,010 kg
Nº Serie	10049103	Carg. Mín. :	0,100 kg	d2:	0,005 kg
Identific.	BAL-AR03			e2:	0,010 kg
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENRICIDADE						
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 10,000 kg						
	ANTES		Leitura canto A	10,000 kg	<table border="1"> <tr><td>A B C D E F</td></tr> <tr><td>Indicador</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>Indicador</td></tr> </table>	A B C D E F	Indicador		Indicador
A B C D E F									
Indicador									
Indicador									
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	10,005 kg					
0,100 kg	0,100 kg	0,000 kg	Leitura canto C	10,005 kg					
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	Leitura canto D	10,000 kg					
15,000 kg	15,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A					
20,000 kg	20,000 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A					
			TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA			
20,000 kg	20,000 kg	0,000 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22			
15,000 kg	15,000 kg	0,000 kg				X			
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	15,000	0,100	15,100	63/44			
0,100 kg	0,100 kg	0,000 kg	PROVA DE FIDELIDADE						
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	1	15,000 kg	2	15,000 kg			
			3	15,000 kg	4	15,000 kg			
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão						
---	---	---	Equipamento conforme: SIM						
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.						
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02			
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:						
---	---	---	jogo de peso 23						
---	---	---	81(20kg)						
---	---	---							
---	---	---							
---	---	---							
---	---	---							
---	---	---							
---	---	---							
			Técnico:		Reg. IPEM				
			VINICIUS GOMES		10002784				

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.