

Dados Cadastrais:				21281	Data: 06/09/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	-----
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ, 32/62			Local / Setor:	PLANTA 1 - ÁREA EXTERNA
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	80000 kg	d1:	10 kg
Modelo	TI420	Capac. 2:	---	e1:	10 kg
Nº Serie	13440387	Carg. Mín. :	200 kg	d2:	---
Identific.	BR-001			e2:	---
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	22000 kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE																										
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: NA																										
ANTES			Leitura canto A	22000 kg	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador</td></tr> <tr><td colspan="6"></td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador</td></tr> </table> </div>	A	B	C	D	E	F	Indicador												Indicador					
A	B	C	D	E		F																							
Indicador																													
Indicador																													
0 kg	0 kg	0 kg	Leitura canto B	22000 kg																									
200 kg	200 kg	0 kg	Leitura canto C	21990 kg																									
1000 kg	1000 kg	0 kg	Leitura canto D	22000 kg																									
5000 kg	4990 kg	-10 kg	Leitura canto E	---																									
11000 kg	10980 kg	-20 kg	Leitura canto F	---																									
22000 kg	21960 kg	-40 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA																							
11000 kg	10980 kg	-20 kg	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>157/22</td><td>X</td></tr> <tr><td>63/45</td><td></td></tr> </table>	157/22	X	63/45																				
157/22	X																												
63/45																													
5000 kg	4990 kg	-10 kg	sobrecarga	aplicada	sobrecarga																								
1000 kg	1000 kg	0 kg	11000	200	11200																								
200 kg	200 kg	0 kg	PROVA DE FIDELIDADE																										
0 kg	0 kg	0 kg	1	11000 kg	2	11000 kg																							
DEPOIS			3	11000 kg	4	11000 kg																							
0 kg	0 kg	0 kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão																										
200 kg	200 kg	0 kg	Equipamento conforme: SIM																										
1000 kg	1000 kg	0 kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.																										
5000 kg	5000 kg	0 kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%																										
11000 kg	11000 kg	0 kg	IT - 26 Rev. 02																										
22000 kg	22000 kg	0 kg	Padrões de trabalho utilizados:																										
11000 kg	11000 kg	0 kg	20 kg: 01 ao 10																										
5000 kg	5000 kg	0 kg	500 kg: 01 ao 22																										
1000 kg	1000 kg	0 kg	11000 kg: Lote de Carga																										
200 kg	200 kg	0 kg																											
0 kg	0 kg	0 kg																											
			Técnico:		Reg. IPEM																								
			Diego C. Covos		10002784																								

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.