


Dados Cadastrais:

O.S:021281			Data: 16/08/2024		
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	5383
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FRACIONAMENTO AUTOMATICO 1
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	99720613	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	F-B01			e2:	--
Local de calibração: <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:		50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE					
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg					
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg	A B C D E F			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	19,995 Kg	 Indicador			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,005 Kg				
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	19,995 Kg				
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A				
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura canto F	N/A				
50,000 Kg	50,015 Kg	0,015 Kg						
	DEPOIS		TESTE DE MOBILIDADE em Kg		PORTARIA			
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22	X	
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE					
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1	25,000 Kg	2	25,000 Kg		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3	25,000 Kg	4	25,000 Kg		
			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão					
			Equipamento conforme: SIM					
			Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.					
			Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02			
			Padrões de trabalho utilizados:					
			jogo de peso 23					
			20kg: 81+82					
			Técnico:			Reg. IPEM		
			vinicius gomes			10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.