

Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 15/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	FRACIONAMENTO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,00 Kg	d1:	0,01 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	0,01 Kg
Nº Serie	10102001633	Carg. Mín. :	0,20 Kg	d2:	g
Identific.	F-B06			e2:	
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,00 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE																										
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		20,000 Kg																								
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador</td></tr> <tr><td colspan="6"></td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	F	Indicador												Indicador					
A	B	C	D	E		F																							
Indicador																													
Indicador																													
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg																									
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg																									
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg																									
25,00 Kg	24,97 Kg	-0,03 Kg	Leitura canto E	N/A																									
40,00 Kg	39,96 Kg	-0,04 Kg	Leitura canto F	N/A																									
50,00 Kg	49,94 Kg	-0,06 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA																							
40,00 Kg	39,96 Kg	-0,04 Kg	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após																								
25,00 Kg	24,97 Kg	-0,03 Kg	sobrecarga	aplicada	sobrecarga	157/22 X																							
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44																							
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	PROVA DE FIDELIDADE																										
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	1	25,000 Kg	2	25,000 Kg																							
	DEPOIS		3	25,000 Kg	4	25,000 Kg																							
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão																										
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Equipamento conforme: SIM																										
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>																										
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02																							
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg	Padrões de trabalho utilizados:																										
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	jogo de peso 23																										
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	20kg: 81+82																										
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg																											
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg																											
			Técnico:			Reg. IPEM																							
			vinicius gomes			10002784																							

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.