


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 20/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	ALERGENICO SOJA
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,00 Kg	d1:	0,01 Kg
Modelo	TI-400	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	3000563801	Carg. Mín. :	0,20 Kg	d2:	0,01 g
Identific.	G-B39			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,00 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		20,00 Kg
	ANTES		Leitura canto A	20,00 Kg	
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto B	20,00 Kg	
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	Leitura canto C	20,00 Kg	
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto D	20,00 Kg	
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto E	N/A	
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,00 Kg	50,00 Kg	0,00 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg			
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg	25,00	0,20	25,20
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg	PROVA DE FIDELIDADE		
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg	1 25,00 Kg	2 25,00 Kg	
			3 25,00 Kg	4 25,00 Kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	20kg: 81+82		
---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM
---	---	---	vinicius gomes		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.