

Dados Cadastrais:		O.S:021281	Data: 15/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio: N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor: SALA 1 MISTURA ALERGENICOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado: SP	CNPJ/CPF: 54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO		Capac. 1:	50,000 Kg		d1:	0,005 Kg	
Modelo	2090/TI-310		Capac. 2:			e1:	Kg	
Nº Serie	13326443		Carg. Mín. :	0,100 Kg		d2:	0,005 g	
Identific.	G-B46						e2:	--
Local de calibração:			<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg		Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE																						
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg																						
ANTES			Leitura canto A	20,000 Kg	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr> <tr><td colspan="5">Indicador</td></tr> <tr><td colspan="5"></td></tr> <tr><td colspan="5">Indicador</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	Indicador										Indicador				
A	B	C	D	E																					
Indicador																									
																									
Indicador																									
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg																					
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg																					
2,500 Kg	2,505 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg																					
10,000 Kg	10,090 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A																					
25,000 Kg	25,120 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A																					
50,000 Kg	50,170 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA																			
25,000 Kg	25,120 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X																			
10,000 Kg	10,090 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100	63/44																			
2,500 Kg	2,505 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE																						
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg																					
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg																					
0,100 Kg	0,100 Kg	0,100 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão																						
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Equipamento conforme: SIM																						
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-</i>				As																		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	<i>influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>																						
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%				IT - 26 Rev. 02																		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:																						
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23																						
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82																						
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg																							
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg																							
			Técnico:				Reg. IPEM																		
			vinicius gomes				10002784																		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.