


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 26/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	002064
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	MOINHO SOJA
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	150,00 kg	d1:	0,05 kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	0,05 kg
Nº Serie	N/C	Carg. Mín. :	1,00 kg	d2:	
Identific.	G-B53			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:	150,00 g Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE				
CARGA			LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 50,00 kg			
			ANTES		Leitura canto A	50,00 kg	A B C D E F	
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg		Leitura canto B	50,00 kg	Indicador  Indicador	
0,40 kg	0,40 kg	0,00 kg	0,00 kg		Leitura canto C	50,00 kg		
40,00 kg	40,00 kg	0,00 kg	0,00 kg		Leitura canto D	50,00 kg		
75,00 kg	75,00 kg	0,00 kg	0,00 kg		Leitura canto E	N/A		
120,00 kg	120,00 kg	0,00 kg	0,00 kg		Leitura canto F	N/A		
150,00 kg	150,00 kg	0,00 kg	0,00 kg					
				TESTE DE MOBILIDADE em kg				PORTARIA
120,00 kg	120,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X	
75,00 kg	75,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	75,00	1,00	76,00	63/44	
40,00 kg	40,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,40 kg	0,40 kg	0,00 kg	0,00 kg	1	75,00 kg	2	75,00 kg	
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg	3	75,00 kg	4	75,00 kg	
---	---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	---	Equipamento conforme: SIM				
---	---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-				
---	---	---	---	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.				
---	---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%				IT - 26 Rev. 02
---	---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	---	(20KG) 81 AO 87= 140KG				
---	---	---	---					
---	---	---	---					
---	---	---	---					
---	---	---	---					
				Técnico:		Reg. IPEM		
				VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.