

<b>Dados Cadastrais:</b>				<b>O.S:021239</b>	<b>Data: 22/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	003661
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	PESAGEM FABRICA 3
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	3000,0 Kg	d1:	0,5 Kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,5 Kg
Nº Serie	12560058	Carg. Mín. :	10,0 Kg	d2:	g
Identific.	LAC-B01			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	1000,0 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE			
CARGA		LEITURA		ERRO		Centro da plataforma: 500,0 Kg	
		ANTES				Leitura canto A 500,0 Kg	
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg			Leitura canto B 500,0 Kg	
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg			Leitura canto C 500,0 Kg	
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg			Leitura canto D 500,0 Kg	
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg			Leitura canto E N/A	
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg			Leitura canto F N/A	
1000,0 Kg	1000,0 kg	0,0 kg	0,0 kg			TESTE DE MOBILIDADE em Kg	
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	PORTARIA
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	1000,0	10,0	1010,0	157/22 X
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg				63/44
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	1 1000,0 Kg	2 1000,0 Kg		
				3 1000,0 Kg	4 1000,0 Kg		
---	---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
---	---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---	---	20kg: 81 AO 131			
---	---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM	
---	---	---	---	vinicius gomes		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.