

Dados Cadastrais:				O.S:021239	Data: 26/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	MOINHO AÇUCAR
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	1200,0 Kg	d1:	0,2 Kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,2 Kg
Nº Serie	130982212	Carg. Mín. :	4,0 Kg	d2:	g
Identific.	MOI-01			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	1000,0 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA		ERRO	Centro da plataforma:		500,0 Kg	
	ANTES			Leitura canto A	500,0 Kg	A B C D E F	
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto B	500,0 Kg	Indicador	
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto C	500,0 Kg	A B D C	
250,0 Kg	249,8 Kg	-0,2 Kg	-0,2 Kg	Leitura canto D	500,0 Kg	Indicador	
500,0 Kg	499,8 Kg	-0,4 Kg	-0,4 Kg	Leitura canto E	N/A		
750,0 Kg	749,4 Kg	-0,6 Kg	-0,6 Kg	Leitura canto F	N/A		
1000,0 Kg	999,0 Kg	-1,0 Kg	-1,0 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA
750,0 Kg	749,4 Kg	-0,6 Kg	-0,6 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	
500,0 Kg	499,8 Kg	-0,4 Kg	-0,4 Kg	1000,0	10,0	1010,0	157/22 X
250,0 Kg	249,8 Kg	-0,2 Kg	-0,2 Kg				63/44
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	PROVA DE FIDELIDADE			
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	1 1000,0 Kg	2 1000,0 Kg		
	DEPOIS			3 1000,0 Kg	4 1000,0 Kg		
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
4,0 Kg	4,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Equipamento conforme: SIM			
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-			
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.			
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02
1000,0 Kg	1000,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Padrões de trabalho utilizados:			
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	jogo de peso 23			
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	20kg: 81 AO 131			
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg				
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg				
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg				
				Técnico:		Reg. IPEN	
				vinicius gomes		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 - Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500

CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119

www.marte.com.br