

<b>Dados Cadastrais:</b>				<b>O.S:021239</b>	<b>Data: 20/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	004979
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	PESAGEM FABRICA 1
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	2500,0 Kg	d1:	0,5 Kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,5 Kg
Nº Serie	94422460	Carg. Mín. :	10,0 Kg	d2:	g
Identific.	PE-B12			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	1000,0 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE																											
CARGA	LEITURA	ERRO		Centro da plataforma: 500,0 Kg																											
	<b>ANTES</b>			Leitura canto A	500,0 Kg	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td colspan="6"><i>Indicador</i></td></tr> <tr><td colspan="6"></td></tr> <tr><td colspan="6"><i>Indicador</i></td></tr> </table>		A	B	C	D	E	F	<i>Indicador</i>												<i>Indicador</i>					
A	B	C	D	E	F																										
<i>Indicador</i>																															
<i>Indicador</i>																															
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg		Leitura canto B	500,0 Kg																										
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg		Leitura canto C	500,0 Kg																										
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg		Leitura canto D	500,0 Kg																										
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg		Leitura canto E	N/A																										
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg		Leitura canto F	N/A																										
1000,0 Kg	1000,0 kg	0,0 kg		TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA																								
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg		Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X																								
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg		1000,0	10,0	1010,0	63/44																								
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg		PROVA DE FIDELIDADE																											
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg		1	1000,0 Kg	2	1000,0 Kg																								
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg		3	1000,0 Kg	4	1000,0 Kg																								
---	---	---		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão																											
---	---	---		<b>Equipamento conforme:</b> SIM																											
---	---	---		<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-</i>																											
---	---	---		<i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>																											
---	---	---		Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02																								
---	---	---		Padrões de trabalho utilizados:																											
---	---	---		jogo de peso 23																											
---	---	---		20kg: 81 AO 131																											
---	---	---		<b>Técnico:</b>		<b>Reg. IPEM</b>																									
---	---	---		vinicius gomes		10002784																									

*Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.*