


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 20/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	005015
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	PESAGEM FABRICA 1
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	2500,0 Kg	d1:	0,5 Kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,5 Kg
Nº Serie	2080003894-HD	Carg. Mín. :	10,0 Kg	d2:	g
Identific.	PE-B13			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	1000,0 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM				EXCENTRICIDADE					
CARGA	LEITURA		ERRO	Centro da plataforma:		500,0 Kg			
	ANTES			Leitura canto A	500,0 Kg	A B C D E F			
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto B	500,0 Kg	Indicador			
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto C	500,0 Kg				
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto D	500,0 Kg				
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto E	N/A				
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura canto F	N/A				
1000,0 Kg	1000,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg				PORTARIA	
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada			Leitura após sobrecarga	157/22 X
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	1000,0	10,0	1010,0	63/44		
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	PROVA DE FIDELIDADE					
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	1 1000,0 Kg	2 1000,0 Kg				
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg	3 1000,0 Kg	4 1000,0 Kg				
---	---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão					
---	---	---	---	Equipamento conforme: SIM					
---	---	---	---	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>					
---	---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02			
---	---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:					
---	---	---	---	jogo de peso 23					
---	---	---	---	20kg: 81 AO 131					
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---						
---	---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM			
---	---	---	---	vinicius gomes		10002784			

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.