


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 17/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	PESAGEM N ALERGENICO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	500,0 kg	d1:	0,1 kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,1 kg
Nº Serie	10492134	Carg. Mín. :	2,0 kg	d2:	
Identific.	PE-B37			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	500,0 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 200,0 kg		Indicador 		
	ANTES		Leitura canto A	200,0 kg			
0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg	Leitura canto B	200,0 kg			
2,0 kg	2,0 kg	0,0 kg	Leitura canto C	200,0 kg			
150,0 kg	150,0 kg	0,0 kg	Leitura canto D	200,0 kg			
250,0 kg	250,0 kg	0,0 kg	Leitura canto E	N/A			
400,0 kg	400,0 kg	0,0 kg	Leitura canto F	N/A			
			TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA	
400,0 kg	400,0 kg	0,0 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X	
250,0 kg	250,0 kg	0,0 kg	250,0	2,0	252,0	63/44	
150,0 kg	150,0 kg	0,0 kg	PROVA DE FIDELIDADE				
2,0 kg	2,0 kg	0,0 kg	1	250,0 kg	2	250,0 kg	
0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg	3	250,0 kg	4	250,0 kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme:		SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	(20KG) 81 AO 105= 500KG				
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---	Técnico:		Reg. IPEN		
---	---	---	VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.