


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 17/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	005029
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	pesagem oleo alergênico
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	toledo	Capac. 1:	10,000 kg	d1:	0,002 kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	0,002 kg
Nº Serie	10693177	Carg. Mín. :	0,040 kg	d2:	
Identific.	PE-B49			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	10,000 g	Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 2,000 kg		
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	2,000 kg	A   B   C   D   E   F
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg	Indicador  Indicador
0,040 kg	0,040 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,000 kg	
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A	
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A	
10,000 kg	9,998 kg	-0,002 kg	<b>TESTE DE MOBILIDADE em kg</b>		

5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22	X
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	2,000	0,040	2,040	63/44	

			PROVA DE FIDELIDADE					
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg		
	<b>DEPOIS</b>		3	2,000 kg	4	2,000 kg		
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão					

0,040 kg	0,040 kg	0,000 kg	<b>Equipamento conforme:</b> SIM				
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>				
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04% IT - 26 Rev. 02				

5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	Padrões de trabalho utilizados:				
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	jogo de peso 23				
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg					
0,040 kg	0,040 kg	0,000 kg					
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg					

			<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEM</b>
			VINICIUS GOMES	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.