


Dados Cadastrais:

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|----|------------------|-----------------------------|
| O.S:021281 | | | | Data: 17/08/2024 | |
| Cliente: | DOREMUS ALIMENTOS LTDA | | | Patrimônio: | 007061 |
| Endereço: | RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62 | | | Local / Setor: | PESAGEM OLEO NÃO ALERGENICO |
| Cidade: | GUARULHOS | Estado: | SP | CNPJ/CPF: | 54.289.830/0001-00 |

Especificações do Equipamento:

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------|--------|----------|
| Fabricante | TOLEDO | Capac. 1: | 50,000 Kg | d1: | 0,005 Kg |
| Modelo | 2090 | Capac. 2: | | e1: | Kg |
| Nº Serie | 13195472 | Carg. Mín. : | 0,100 Kg | d2: | 0,005 g |
| Identific. | PE-B67 | | | e2: | -- |
| Local de calibração: | <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna | Ponto de trabalho: | 50,000 Kg | Classe | III |

| TESTE DE PESAGEM | | | EXCENTRICIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|
| CARGA | LEITURA | ERRO | Centro da plataforma: 20,000 Kg | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTES | | | Leitura canto A | 20,000 Kg | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">Indicador</td></tr> </table> </div>  </div> | A | B | C | D | E | F | Indicador | | | | | |
| A | B | C | D | E | | F | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,000 Kg | 0,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto B | 20,000 Kg | | | | | | | | | | | | | |
| 0,100 Kg | 0,100 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto C | 20,000 Kg | | | | | | | | | | | | | |
| 2,500 Kg | 2,500 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto D | 20,000 Kg | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000 Kg | 10,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto E | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| 25,000 Kg | 25,000 Kg | 0,000 Kg | Leitura canto F | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TESTE DE MOBILIDADE em Kg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Leitura sem a sobrecarga | Sobrecarga aplicada | Leitura após sobrecarga | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25,000 | 0,100 | 25,100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROVA DE FIDELIDADE | | PORTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 25,000 Kg | 2 25,000 Kg | 157/22 X | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 25,000 Kg | 4 25,000 Kg | 63/44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Equipamento conforme: SIM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Incertezas expandida das leituras: ±0,04% | | IT - 26 Rev. 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Padrões de trabalho utilizados: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jogo de peso 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20kg: 81+82 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Técnico: | | Reg. IPEM | | | | | | | | | | | | |
| | | | vinicius gomes | | 10002784 | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.