


Dados Cadastrais:

O.S:01281		Data: 21/08/2024	
Cliente:	DOREMUS		Patrimônio: 008382
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor: SALA DE PESAGEM OLEO AROMAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado: SP	CNPJ: 54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	5,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	2096-h/1	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
Nº Serie	13530936	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	PO-02			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	5,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 2,000 kg			
ANTES			Leitura canto A	2,000 kg	A B C D E F	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg		
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,000 kg		
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg		
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A		
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A		
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	2,000	0,020	2,020	157/22 X
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	PROVA DE FIDELIDADE			63/44
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	1 2,000 kg	2 2,000 kg		
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	3 2,000 kg	4 2,000 kg		
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.			
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM	
---	---	---	VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.