


**Dados Cadastrais:**

				<b>O.S:</b> 021281	<b>Data:</b> 21/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	008380
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	SALA DE PESAGEM OLEO AROMAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	13530933	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	PO-05			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	20,000 Kg	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">A   B   C   D   E   F</div> <div style="text-align: center;"> <p>Indicador</p>  <p>Indicador</p> </div> </div>
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	<b>TESTE DE MOBILIDADE em Kg</b>		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	<b>PROVA DE FIDELIDADE</b>		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	1 25,000 Kg	2 25,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	3 25,000 Kg	4 25,000 Kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras:	±0,04%	IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	20kg: 81+82		
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
			<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEM</b>	
			vinicius gomes	10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.