


**Dados Cadastrais:**

<b>O.S:021281</b>				<b>Data:</b> <b>28/08/2024</b>	
Cliente:		DOREMUS ALIMENTOS LTDA		Patrimônio: 002797	
Endereço:		RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor: NUTRIMIX PESAGEM 3	
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF: 54.289.830/0001-00	

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante:	TOLEDO	Capac. 1.:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo:	2090	Capac. 2.:		e1:	Kg
Nº Serie:	6072003706	Carg. Mín. .:	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.:	VI-B75			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg
				Classe	III

TESTE DE PESAGEM			EXCENRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 20,000 Kg		
ANTES			Leitura canto A		A   B   C   D   E   F
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	20,000 Kg	20,000 Kg	Indicador   Indicador
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	20,000 Kg	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	20,000 Kg	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	20,000 Kg	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,000 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg			157/22
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	63/44
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	1	25,000 Kg	2
			3	25,000 Kg	4
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---	20kg: 81+82		
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
				<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEM</b>
				vinicius gomes	10002784

*Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.*